


Аксонметрическая проекция
дна ящика



- 1 *Размеры для справок.
- 2 Неуказанные допуски по ГОСТ 30893.2-сЛ.
- 3 Детали поз. 8, 9 и 12 крепить гвоздями поз. 17, детали поз. 7, 10 и 11 крепить гвоздями поз. 18, остальные детали крепить, используя гвозди поз. 16 или 24.
4. Планки, образующие крышку прибивать после упаковывания изделий.
5. Ящик обтянуть по периметру двумя поясами непрерывной ленты поз. 28.
6. Выступающие концы гвоздей загнуть и утопить в древесину.
7. Скважные трещины, выходящие на торец деталей, не допускаются.
8. Парок древесины по ГОСТ 2140-91 - плесень не допускается.
8. Остальные требования по ГОСТ 10198-91.

РСТМ-100.16.08.020 СБ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Штамп	
Разработ.	Ольжская				
Проект.	Шаршова				
Т. контрол.	Орлов				
Нач. КБ	Полужабо				
Н. контрол.	Шаршова				
Экз.	Полужабо				

Ящик			Лист	Масштаб
Сборочный чертеж			А	1:10
			Листов	1

Контроль

Чертеж А.3х3